

AP コンパクト ツールキャビネット 5段 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。

1. 商品仕様・説明

【1-1. 商品仕様】

- 商品コード：2003000006148
- 商品型番：AP030614
- 本体サイズ：W555×D330×H780mm（ハンドル含まず）
- 天板サイズ：W545×D325mm
- 引出サイズ（小）：W435×D270×H70mm×4段
- 引出サイズ（大）：W435×D270×H160mm×1段
- キャスター径：φ100mm
- 重量：23Kg
- 傷防止保護マット付属

※ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

【1-2. 商品説明】

- 工具の収納・保管を目的とした、小型のキャビネットです。
- 引き出し全段に、ベアリングレールを採用しているため、開閉がスムーズです。
- 引き出しは、奥まで押し込むとロックされるので、不意に飛び出すことがありません。
- 防犯用のカギが備わっています。
- スイベルキャスターには、ロックが付いているので、不意に動き出すことを防止します。
- 引き出し全段・天板には、傷防止保護マットが付いています。

2. 安全に使用していただくために

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に使用してください。
- この取扱説明書は、安全に関する重要な注意事項を、「▲ 警告」・「▲ 注意」のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- 本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告・注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

▲ 警告 この表示内容を見直し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの、重大な損害を負う可能性を示しています。

- 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では、一切の保証並びに、責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品は、工具の収納および保管するための、設置型のキャビネットです。作業台や移動用ワゴンなど、本来の用途以外では、使用しないでください。
- 修理技術者以外の方は、取扱説明書に記載されていない、分解、修理、改造は止めてください。
- 施錠することができますが、中身の安全を保証するものではありません。中身の紛失の賠償や、いかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品は、大切に取り扱いください。横転や強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 本体に、異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、お問い合わせください。
- 警告・注意事項をよく守り、安全に配慮し使用してください。取り扱いを誤ると、重大な事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは、判断力が鈍り、重大な事故を招く可能性があるため、絶対に使用しないでください。
- 思わぬ事故を招く可能性があるため、子供や妊娠中の方は、使用しないでください。
- 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、使用者以外、設置場所に近づけないでください。
- 天板や引き出しに、重量物を載せないでください。重量物を載せると、本体破損、破損によるケガや事故の原因となります。
- 移動するときは、引き出しをロックし、必ず施錠してください。移動中に引き出しが飛び出し、ケガや事故の原因となります。
- ゆっくり移動してください。走ったり、勢いよく移動すると、人にケガを負わせたり、横転や衝突など、事故の原因となります。
- コンクリート製の、固く平らな床面に設置してください。凹凸や傾斜のある床面では、横転する恐れがあり、事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所、直射日光下では使用しないでください。温度上昇に伴う、健康被害が懸念されます。
- 次の環境下への設置は、火災や爆発、感電、落下など、人体に傷害を与える可能性がありますので、止めてください。
①ガソリン・軽油・灯油などの燃料がある場所 ②火気の側や急激な温度上昇する場所 ③揮発性の高い溶剤などがある場所 ④腐食性ガスの発生する場所 ⑤通気が悪く換気のできない場所 ⑥暴風雨・降雪・強風・雷などの悪天候時 ⑦使用上障害となる物があり、整理整頓されていない場所
- 次の環境下への設置は、本体破損の原因となるので、止めてください。必ず、屋内に設置し、直射日光が当たらない場所に設置してください。
①雨や水の掛かる場所 ②風を遮ることのできない場所 ③直射日光下または直射日光が当たる場所
- 設置後は、キャスターをロックし、動かないことを確認してください。ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- 生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。本製品は、工具の収納および保管を目的に、作られています。
- 引き出しに乗ったり、座ったりしないでください。想定外の使用により、本体破損、ケガや事故の原因となります。
- 引き出しは、1段のみ単体で開け、複数同時に開けないでください。複数同時に開けると、横転する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 引き出しは、取っ手を持って開閉してください。取っ手以外を持って開閉すると、手や指を挟む可能性があり、ケガの原因となります。


▲ 注意 この表示内容を見直し、誤った使い方をすると、人的傷害、および製品の故障や、その他、物的損害が発生する可能性を示しています。

- 移動するときは、周囲の安全を確認してから移動を行ってください。
- 砂利や砂がある路面、凹凸のあるアスファルト路面を移動しないでください。凹凸による振動により、キャスターが破損する恐れがありますので、固く平らな路面を移動してください。
- 長距離移動すると、キャスターが摩耗し、破損する恐れがあるので、止めてください。設置場所までの移動は、最小限としてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- 天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を、行わないでください。
- ハンドルに、物を掛けたり、載せたりしないでください。
- カギは再発行できませんので、失くさないよう、大切に保管してください。カギを失くすと、シリンダーASSY交換となるので、十分注意してください。
- キャスターやベアリングレールには、定期的に潤滑油を給油してください。

3. 使用方法

【3-1. 組み立て ※商品画像を確認しながら、各パーツの取り付けを行ってください。】


- 1 引き出しから、キャスター・ハンドル・マット（天板含む）を取り除きます。
- 2 引き出しを、最後まで押し込みロックし、カギを開めます。
- 3 2人以上で、本製品を逆さまにします。
- 4 M8ボルト/スプリングワッシャー/ワッシャーで、各キャスターを取り付けます。
- 5 キャスターの動きをよく確認し、回転部に潤滑油を給油します。
- 6 M8ボルトをしっかりと締め込み、2人以上で本製品を起こします。
- 7 M6ビスとワッシャーで、ハンドルを側面に取り付けます。
- 8 カギを開け、天板と引き出しに、マットを敷きます。



▲ 注意

- 組み立て前に、各部品にサビ、損傷、破損、部品の欠品がないか、点検してください。損傷、破損や部品の欠品が確認できる場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、お問い合わせください。
- 次の内容を守って、組み立ててください。
①手には安全手袋をはめる。②作業員以外組み立て場所に近づかない。③写真を参照し手順に従い組み立てる。④作業中異常を感じたら速やかに作業を中止する。⑤ボルトのサイズに合った工具を使用する。
- 組み立ては、純正部品を使用してください。他製品の部品を取り付けると、思わぬ事故の原因となります。
- 逆にすると、必ず2人で行ってください。本製品は重量物のため、1人で作業すると横転する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 組み立て完了後は、不備がないかよく確認してください。不備のある状態での使用は、ケガや事故の原因となるので、不備がある場合は組み立て直してください。

【3-2. 各部名称】



【3-3. 設置方法】

- 設置場所は整理整頓し、設置上障害となる物は置かないでください。
- コンクリートのような、固く平らな床面に設置してください。
- 屋内で、雨風が避け、直射日光が当たらない場所に設置してください。
- 設置後は、スイベルキャスターをロックしてください。

【3-4. 施錠】

- 引き出し全段を、最後まで押し込みます。
- シリンダーに、カギを差し込み回します。引き出しが、ロックされたことを確認します。
- カギを失くすと、シリンダーASSY交換となるので、失くさないよう、大切に保管してください。

【3-5. メンテナンス】

- 定期的に、各ボルトを増し締めしてください。
- キャスターの回転部、ベアリングレールの摺動部には、定期的に潤滑油を給油してください。

4. 破棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

5. 故障について

- 故障と思われる場合は、お手数ですがお買い上げの販売店、または販売元まで、お問い合わせください。
- 修理技術者以外の方は、絶対に分解、または修理を行わないでください。

6. 所有者・使用者責任

- 所有者、および使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）をよく読み、理解しなければなりません。
- 資格を持ち、製品の構造、および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って、当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- 警告・注意事項は、特によく理解するようにしてください。
- 所有者、および使用者は今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように、努めてください。
- 説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

7. アフターサービス

【7-1. 個人情報の取り扱い】

- ご提示いただいた、ご住所、お名前などの個人情報は、相談のためのみに、利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理事務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

【7-2. カスタマーサービス】

- 商品についてのお問い合わせは、下記の番号までご連絡ください。
【TEL】：048-501-7873
【受付時間】：平日 9:00~18:00

【7-3. 販売元】

- 会社名：株式会社ワールドツール
- 住所：〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50
【ホームページ】：<http://www.astro-p.co.jp>

※住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。
※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。