

# AP アルミニウム エアサブタンク 25 L 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買いいただきまして、誠にありがとうございます。

## ■安全に使用するために

- 使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

**危険** この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。

- エアコンプレッサーの圧縮空気には小さなゴミなど、不純物や水分が含まれています。人の呼吸用、バット水槽の送気用など、人体や動物用には、絶対に使用しないでください。

**警告** この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が想定される内容、および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してください。
- 空気充填は最大圧力が0.78MPa以下の能力のエアコンプレッサーから充填してください。0.78MPa以上に充填するとタンクが破裂する恐れがあります。
- 使用後はドレンコックを緩め、必ずタンク内の空気と水分を全部抜いてください。
- 作業の際は、必ず保護メガネを使用して下さい。また、作業内容によっては、保護マスク・保護帽・安全靴・耳栓等も使用して下さい。
- 塗料、溶剤、洗浄剤等が目に入ってしまった場合は、清潔な水で速やかに目を洗い、すぐに医師の手当てを受けて下さい。
- 重要ラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書と一緒に渡してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷・破損がないか点検してください。

**注意** この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が想定される内容、および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
- 重要ラベルを良く読み使用して下さい。
- 圧縮空気を充填する前には必ず、エアホースがしっかり接続されているか確認して下さい。

- 所有者・使用者責任
- 所有者、及び使用者は該当商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って該当商品を使用した作業を行うようにしてください。
- 警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- 所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

## ■各部名称・説明



### 【圧カゲージ】



- ◎タンク内の圧力値を表示するゲージです。
- ・タンク内の圧力値の増減が目視で確認できます。
- ・0.78MPaでタンク内の圧縮空気が満タンになります。
- ※圧力が0.78MPaを超える場合は、圧力設定不良となりますので、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスにお問い合わせください。

### 【安全弁】



- ◎最高使用圧力以上になったときに、タンク内圧力を逃がすための弁です。
- ・タンク内圧力が0.8MPaで作動します。
- ・定期的にキーリングを引き、圧縮空気を放出し、しばらくして放出が停止することを確認してください。
- ※安全弁が作動すると、圧縮空気が勢いよく排出されるので顔などを近づけないでください。

### 【エアソケット】 【エアコック】



- ◎エアソケット：圧縮空気を取り出すためのエアカプラー。
- エアコック：流量を調整するための開閉弁になります。
- ・エアソケットは、ワンタッチ構造になります。
- [取り付け]：「カチッ」と音が鳴るまで差し込む。
- [取り外し]：エアコックをOFFにし、リング部を下げる。
- ・エアコックは、レバーを操作することで、弁を開閉でき流量を調整できます。[OFF]：閉じる/[ON]：開く

### 【ドレンコック】



- ◎タンク内の圧縮空気を排出する排出口です。
- ・圧縮空気に含まれる水分によって、タンク内にサビが発生する恐れがあるので、使用後はタンク内の圧縮空気をすべて排出してください。[OFF]：閉じる/[ON]：開く
- ※圧縮空気は勢いよく排出されるので、ONにするときは注意してください。

## ■製品仕様（製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。）

- ・本体サイズ/重量：W500×D260×H320mm /3.7kg
- ・エアータンク容量：25L
- ・最高使用圧力：0.78MPa
- ・安全弁作動圧力：0.8MPa
- ・最少目盛：0.025MPa
- ・材質：アルミニウム

### カスタマーサービス

(TEL) 048-501-7873  
[受付時間]：月曜日～土曜日 9:00～18:00  
(日曜、祝日、当社指定の休日を除く)

販売元 株式会社 ワールドツール  
(TEL) 048-501-7871